

# SMARTTECH



[www.iransmartgps.ir](http://www.iransmartgps.ir)

## PRO

---

راهنمای نصب سریع

GT-06N

سیم قرمز کانکتور به مثبت +12V دائم، سیم مشکی به بدنه و سیم سفید به برق سوئیچ ACC در صورت نیاز به استفاده از میکروفن و شنود داخل کابین، سوکت میکروفن را وصل میکنیم. دکمه درفواست کمک اضطراری نیز به سوکت مربوطه وصل میشود. در صورت نیاز به قابلیت خاموش کردن ماشین از راه دور، سیم زرد کانکتور اصلی را به رله قطع کن وصل مینماییم.

هم اکنون سیم کارت فعال را درون دستگاه قرار میدهیم و کلید POWER دستگاه که کنار فشاب سیم کارت قرار دارد را در حالت روشن قرار میدهیم. بعد از ۱۰ ثانیه چراغهای دستگاه روشن و دستگاه آماده به کار میشود.

**\* دقت شود سیم کارت پین کد نداشته باشد و اینترنت سیم کارت فعال باشد. قبل از اتصال دستگاه به برق و روشن کردن دستگاه ، سیم کارت را داخل دستگاه قرار دهید.**

در این زمان ، تنظیمات مربوط به شماره راننده و تماس های اضطراری را انجام میدهیم. این دستورات توسط سیم کارت صامب فودرو به دستگاه ارسال میگردد.

## ۱- تنظیم سرور دستگاه

پیامک زیر را برای ردیاب ارسال نمایید:

SERVER,1,device.protrack365.com,8841,0#

## ۲- معرفی شماره های اضطراری

#شماره نفر سوم , شماره نفر دوم , شماره راننده,SOS,A این شماره ها قابلیت شنود دارند و نیز کلیه هشدار ها از طرف ردیاب به این شماره ها اس ام اس و تماس یکطرفه برقرار میشود .

## ۳- تنظیم شماره مرکز

#شماره راننده,A,CENTER

این شماره قابلیت فاموش کردن فودرو را دارد.(توجه داشته باشید که این دستور توسط یکی از شماره های اضطراری باید ارسال گردد)

اکنون دستگاه آماده استفاده میباشد ،برای استفاده از سرور آنلاین به سایت [WWW.IRSMT.IR](http://WWW.IRSMT.IR) و پنل ردیابی مراجعه فرمایید . شماره سریال یا IMEI شما پشت جعبه دستگاه قرار دارد و رمز عبور پیش فرض شما شش شش (رقم آخر شماره سریال میباشد که پس از ورود میتوان آن را تغییر داد).



#نام اپراتور, APN

نام اپراتور ایرانسل MTNIRANCELL

نام اپراتور همراه اول MCINET

مشاهده موقعیت آفلاین با لینک گوگل



URL#

یا

123

با ارسال این دستور یک لینک حاوی موقعیت خودرو دریافت میکنید که با استفاده از اینترنت موبایل خود میتوانید محل خودرو را بر روی نقشه مشاهده نمایید.

پاک کردن یکی از شماره های اضطراری



#شماره موردنظر, SOS, D

فاموش کردن ماشین



RELAY, 1 #

در صورت ارسال این دستور، اگر ماشین در حال حرکت باشد، زمانی ماشین فاموش میشود که سرعت به زیر ۱۰ کیلومتر برسد.

برای روشن شدن مجدد ماشین نیاز به ارسال SMS زیر میباشد:

RELAY,0 #

تنظیم هشدار شوک سنسور

SENALM,[x]#

عدد x برابر با ON و یا OFF میباشد که در صورت فعال بودن این دستور هر زمان که شوک سنسور داخلی دستگاه فعال شود یک پیام به مالک خودرو ارسال میگردد.

تنظیم هشدار روشن شدن خودرو

ACCALM,[x]#

عدد x برابر با ON و یا OFF میباشد که در صورت فعال بودن این دستور هر زمان که خودرو روشن یا خاموش شود یک پیام به مالک خودرو ارسال میگردد.

سرعت غیر مجاز

با تنظیم عملکرد زیر، اگر خودرو از سرعت مجاز عبور کند دستگاه سرعت خودرو را به شما هشدار میدهد.

SPEED,ON,زمان بر حسب ثانیه,1#

مثال :

SPEED,ON,20,140,1#

با دستور بالا اگر خودرو به مدت ۲۰ ثانیه با سرعت ۱۴۰ کیلومتر  
مرکت کند به مالک اس اس ام و همچنین در سایت اعلام  
میکند.

## تنظیم فاصله ارسال موقعیت

### TIMER,[T1],[T2]#

عدد T1 فاصله ارسال موقعیت در زمان روشن بودن خودرو و  
عدد T2 فاصله ارسال موقعیت در زمان خاموش بودن خودرو  
میباشد که بر مسب ثانیه و بین ۵ تا ۱۸۰۰۰ ثانیه میتواند باشد.

## کنترل پارامتر های دستگاه

### PARAM#

با ارسال این دستور یک پیامک حاوی شماره سریال، شماره های  
اضطراری، شماره مرکزی، ساعت دستگاه و... را دریافت میکنید..

## کنترل وضعیت کلی دستگاه

### STATUS#

با ارسال این دستور، دستگاه در پاسخ، وضعیت دستگاه را که  
شامل موارد ذیل است برای ما ارسال میکند:



قدرت باطری، وضعیت اینترنت سیم کارت، آنتن دهی سیم کارت، آنتن دهی ماهواره های جی پی اس، وضعیت سوئیچ و ...

تنظیم رمز عبور (برای ارسال اس ام اس) <

PWDSW,ON#

با ارسال این دستور رمز دستگاه فعال گردیده و پس از آن بعد از کلیه دستورات باید رمز وارد گردد تا دستگاه پاسخ مربوطه را بدهد.

به عنوان مثال به جای #URL شما باید دستور #URL,000000 را ارسال نمایید .

**\*رمز پیش فرض برای اس ام اس دستگاه 000000 میباشد.**

تغییر رمز عبور <

#رمز جدید,رمز قدیم,PASSWORD

ریست کردن دستگاه از راه دور <

RESET#



برخی از هشدار های احتمالی که از دستگاه دریافت میکنید عبارت  
است از:

1-CUT OFF POWER قطع شدن برق اصلی

2-VIBRATION ALARM فعال شدن شوک سنسور

3-MOVEING ALARM جابجایی خودرو در وضعیت خاموش

4-LOW BATTERY ضعیف شدن باطری بدلیل نبود برق اصلی

5-SOS ALARM هشدار اضطراری که به واسطه فشردن کلید آن

از داخل خودرو دریافت میشود.



