

A21P

نصب و راه اندازی دستگاه

ضمن تشکر از انتخاب شما

جهت راه اندازی دستگاه ابتدا سیم کارت نانو ایرانسل فعال را داخل دستگاه قرار داده و درپوش آن را ببندید .

- برای روشن کردن دستگاه ،کلید SOS را به مدت ۵ ثانیه نگه داشته .
- جهت خاموش کردن دستگاه ۱۰ مرتبه کلید SOS را فشار دهید .
- بمنظور تماس با شماره های اضطراری کلید SOS را ۵ ثانیه نگه دارید .
- شنود یک طرفه به درخواست شماره مرکز با ارسال پیامک انجام میشود .
- مدت کارکرد دستگاه در حالت پیش فرض ارسال ۱۰ دقیقه یکبار حدود ۳ روز میباشد .

اپلیکیشن ردیابی را از سایت www.irsmt.ir دانلود نمایید

نام کاربری شما شماره ID ۰ رقمی دستگاه و رمز عبور ۶ رقم آخر آن میباشد

تنظیمات دستگاه با استفاده از کدهای پیامکی به راحتی انجام خواهد شد .

با توجه به کاربرد این دستگاه امکانات نرم افزار ردیابی محدود به ردیابی و بازبینی مسیر میباشد .

لیست دستورات A21P

ltem	دستور	فرمت ارسال	مثال: این دستور با استفاده از تلفن مالک به دستگاه ردیاب پیامک میشود	
۱	تنظیم تلفن مرکز	pw,123456,center,mobile no. #	pw,123456,center,18320880333#	شماره مرکز اجازه شنود یک طرفه را خواهد داشت
۳	تنظیم شماره های اضطراری	pw,123456,sos,mobile no. ,mobile no. ,mobile no. #	pw,123456,sos,667062,666134,664214#	این شماره ها امکان مکالمه دو طرفه و همچنین دریافت تماس های اضطراری از طرف دستگاه را دارند
۷	حذف شماره های اضطراری	pw,123456,sos#	pw,123456,sos#	با ارسال این دستور تمام شماره های اضطراری از حافظه دستگاه پاک میشود
۸	درخواست شنود یک طرفه	pw,123456,monitor#	pw,123456,monitor#	بعد از ارسال این پیام دستگاه بصورت خودکار با تلفن مرکز جهت شنود تماس یک طرفه برقرار میکند
۹	تنظیم زمان ارسال موقعیت به نرم افزار	pw,123456,upload,time#	pw,123456,upload,300#	فاصله ارسال موقعیت بین ۱۰ ثانیه تا ۸۶۴۰۰ ثانیه قابل تغییر میباشد
۱۰	دریافت لینک موقعیت	pw,123456,url#	pw,123456,url#	
۱۲	کنترل پارامتر های دستگاه	pw,123456,ts#	pw,123456,ts#	
۱۳	ریست کردن دستگاه	pw,123456,reset#	pw,123456,reset#	
۱۷	تنظیم اپراتور دستگاه	pw,123456,apn,APN name,,MCCMNC#	pw,123456,apn,MTNIRANCELL,,43235#	
۱۸	خاموش کردن اسپیکر	pw,123456,spk,0#	pw,123456,spk,0#	توجه فرمایید اگر از امکان مکالمه دوطرفه استفاده نمیکنید حتما این گزینه رو خاموش نمایید . این کار در افزایش کیفیت میکروفن دستگاه بسیار موثر میباشد
۱۹	روشن کردن اسپیکر	pw,123456,spk,1#	pw,123456,spk,1#	